日立ハイビジョンHDD/DVDレコーダー

DV-DH1000S DV-DH500S DV-DH250S

HITACHI Inspire the Next




取扱説明書

操作編

はじめに接続・設定編をお読みください。















PROGRESSIVE







H⊃MI™

●本機は業務用途、監視用途には対応していません。

- ※ Gコード、G-code、およびGコードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。
- ※ Gコードシステムは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- ※ TruSurround DIGITAL 5.1、SRSと (●) 記号はSRS Labs, Inc.の商標です。
- ※ TruSurround DIGITAL 5.1技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。

HDD(ハードディスク)は一時的な保管場所です。

万一何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合、HDDの内容(録画済みの番組データなど)の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いません。

本取扱説明書の内容は2006年8月現在の放送運用に基づいて作成されています。今後の放送運用の変更により、一部内容が異なる場合があります。



もっと楽しく、もっと快適に!


「カンタン·べんり」な機能がいろいろ。 誰でも楽しく使えます。

接続する

接続・設定がわからない…

かんたん接続·設定(『接続·設定編』P19)

•:



おしえて ボタン

操作がわからない…

よく使う機能をかんたんガイド (P39)

0.

録る

録りたい番組が重なったら…

ダブルでハイビジョン録画(P54)

日立HDDレコーダー内蔵テレビから番組を移動する…

•

WoooでLink (P57)

お気に入りの番組を自動で録画する…

お気に入り自動録画 (P74)







•:

見る

たくさん録った番組を…

ワケ録ナビが自動で番組整理(P85)

本編のダイジェスト再生を楽しんだり、 本編だけを楽しんだり…

0.

いいとこ観(P92)


残す消す

連続ドラマをまとめたい…

かんたんDVD保存(P113)

不要な番組を移動/消去したい…

ゴミ箱に移動し、空にする(P120、122)



| はじめに | |
|------------------------------------|------------------|
| — もっと楽しく、もっと快適に! | 2 |
| ハードディスク(HDD)について | <u>6</u> |
| 本書の見かた 各部の名称と機能 | / |
| 本体 | |
| リモコン | 10 |
| テレビ画面の表示 |]] |
| 本機をご使用になる前に 本機で使用できるディスク | 12 |
| 本機でできること本機でできること | |
| DVDディスクの記録フォーマットについて. | 14 |
| 本機で再生のみできるディスク | |
| ディスクの構成 使用上の注意点 | 16 |
| ダブルレコーダーでできること・ | 1 0 |
| できないこと | |
| 電源を入れる/切る | |
| 電源を入れる 電源を切る | |
| すぐに操作できるようにする(高速起動) | 18 |
| ディスクの入れかた/取り出しかた | |
| ディスクを入れる ディスクを取り出す | |
| プイスンで取り山9 | 1 9 |
| テレビ番組を見る | |
| | 20 |
| 放送の種類を選ぶ | |
| チャンネルを選ぶ データ放送・ラジオ放送を視聴する | 2U |
| 番組表からデジタル放送の番組を選ぶ | |
| 音声や映像を切り換える | 24 |
| 音声を切り換える | 24 |
| デジタル放送の音声・映像・字幕を 切り換える | 24 |
| 切り換える テレビを見ているときの便利な機能 | 26 |
| チャンネル番号を確認する | 26 |
| データ放送を見る 番組情報を見る(番組説明) | 26 |
| 放送局から送られてくるお知らせを | ∠/ |
| 確認する B-CASカードの情報を見る | 28 |
| B-CASカードの情報を見る | 29 |
| お好みのジャンルやキーワードから | 30 |
| 見たい番組を検索する あらかじめ設定されている条件で | 30 |
| 検索する | 30 |
| 検索条件を設定する 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を | 31 |
| | 36 |
| 購入する ペイ・パー・ビューを購入する | 36 |
| ペイ・パー・ビューの情報を確認する | 38 |
| おしえてボタンとべんりボタン | |
| おしえてボタンの使いかた | |
| おしえてボタンとは | 39 |
| メニューの内容 べんりボタンの使いかた | 4U 1 1 |
| べんりメニューの選びかた | 41 |
| べんりメニューの内容 | 42 |

録る

| 録画前のご案内 録画するときの注意点 | 45 |
|-------------------------------------|------------|
| 録画も一ドと録画時間について | 40 |
| | |
| デジタル放送の「1回だけ録画可能な番 | |
| の録画について | 4b |
| ディスクの残量を確認するには | |
| HDDに録画するときの注意点 | 4/ |
| DVDに録画するときの注意点 | 4_/ |
| デジタル放送の録画制限について | 47 |
| 他のDVDプレーヤーやDVDレコーダー | |
| 再生するには 録画予約を確実に行うために | 48 |
| 録画予約を確実に行うために | 48 |
| 二重音声を切り換えられるように | |
| 録画するには | 48 |
| 同時録画について | |
| 「レコーダー1」と「レコーダー2」の録 | :画 |
| モードと制限について | |
| DVDディスクの選びかた | 51 |
| さい は から かっと かっと かっと | 51 52 |
| すぐ録画する 今見ている番組を録画する | 5 2 |
| フ兄といる笛祖と球四9〜 | ∪∠ |
| 番組表から今放送中の番組を選んで | E 0 |
| 録画する 録画中に別の番組を録画する(同時録画) | DJ |
| | 54 |
| 録画の終了時間を設定する | |
| (クイックタイマー) | |
| 他の機器から録画する | 56 |
| 日立製i.LINK機器から録画する | |
| (WoooでLink) | |
| 録画を予約する | 59 |
| 録画予約するときの注意点 | 59 |
| 重複予約について | 59 |
| 録画予約画面の説明 | 60 |
| 番組表から予約する | |
| Gコード®で予約する | 63 |
| マニュアル予約する | |
| 録画予約した時刻になると | 70 |
| 予約録画を途中で中止する | |
| | |
| 予約内容を修正する 録画予約の内容を一覧表示する | <i>7</i> 2 |
| 球門子科の内容を本事まる | ノこ フつ |
| 録画予約の内容を変更する | |
| 録画予約を取り消す | /3 |
| お気に入り自動録画 | |
| (ジャンルやキーワードで自動録画する) | |
| 情報をテレビ画面に表示する | 80 |
| 17 | |
| !ිි | |
| | C 7 |
| HDDやディスクの再生をする | 8 I |
| 基本的な再生 再生中にボタン1つで操作できる機能 | 82 |
| 再生中にホタン1つで操作できる機能 | 83 |
| 録画番組の経過時刻を選んで再生する | |
| (タイムナビ) | 84 |
| ワケ録ナビを使う | 85 |
| ワケ録ナビを使う ワケ録ナビの「ユーザー」フォルダ | 86 |
| ワケ録ナビを使ってHDDに録画した番組 | 目を |
| 再生する | 87 |
| 再生する 番組を別のユーザーフォルダに移動する | 88 |
| ユーザーフォルダ名を変更する | |
| ディスクナビゲーションを使って | |
| 録画した番組を再生する | 90 |
| | |

| 録画番組をダイジェスト再生や本編再生する | - - - 編集する |
|-------------------------------|--|
| (いいとこ観)92 | 棚未りる |
| 本編だけを自動的に再生する | クェーナーのクロハリス |
| (本編再生)95 | 録画した番組を2つに分ける |
| 録画しながら再生する96 | (番組分割)124 |
| 録画中の番組を再生する | 録画した番組を途中で区切る |
| | (チャプター作成)126 |
| (追いかけ再生)96 録画中に別の録画番組を再生する | チャプターを作成する127 |
| 録画中に別の録画番組を再生する | チャプターポイントを消去する128 |
| (同時録画再生)97 | |
| 市販のディスク/ファイナライズした | 不要なチャプターをスキップする128 |
| DVDを再生する99 | 不要なチャプターを消去する129 |
| DVDビデオを再生する99 | 不要な部分を消去する(部分消去)130 |
| 字幕言語を切り換える100 | お好みのシーンを集めたプレイリストを |
| | 作成する133 |
| 映像のアングルを切り換える100 | プレイリストを作成する134 |
| 音楽CDを再生する101 | プレイリストを再生する135 |
| ビデオCDを再生する101 | |
| DVDビデオや音楽CD、ビデオCDを | プレイリストを編集する136 |
| リピート再生する101 | 録画した番組を管理する138 |
| 音声を切り換える102 | 録画した番組のタイトルを入力する/ |
| 外部入力機器、i.LINK対応機器の映像を見る103 | 修正する138 |
| DVDカメラやデジタルカメラで | 録画した番組を消去できないようにする |
| | (プロテクト)139 |
| 撮影した静止画を見る104 | DVDディスクを管理する(ディスク管理)140 |
| DVDカメラでDVD-RAMに撮影した | DVDのディスクタイトルを入力する140 |
| 静止画を見る104 | |
| DVDカメラでSDカードに撮影した | DVDディスクの録画番組を |
| 静止画や、デジタルカメラで撮影した | 消去できないようにする(プロテクト)140 |
| 静止画を見る105 | DVDディスクをフォーマットする141 |
| | 録画したDVDディスクを他のDVDプレーヤー |
| 建士、冯士 | で見る (ファイナライズ)142 |
| 残す・消す | 文字を入力する143 |
| | 文字入力パッドについて143 |
| ダビング前のご案内108 | |
| デジタル放送の「1回だけ録画可能な番組」 | 入力方式の切り換えかた143 |
| のダビングについて109 | 数字キー方式で文字を入力する144 |
| ダビング先ディスクの選びかた109 | ソフトキーボード方式で文字を |
| 「1回だけ録画可能」な番組を | 入力する146 |
| ダビングすると110 | |
| グレンノタると110 | 機能設定 |
| ダビングについて110 | Imilian |
| 不要な部分を除いてムーブ/ダビング | 各種機能を設定する149 |
| するには111 | 設定変更の操作149 |
| 他のi.LINK機器からムーブ/ダビング | 設定支史の保信149 設定メニュー一覧150 |
| するには111 日立DVDカメラで撮影したディスクを | |
| 日立DVDカメラで撮影したディスクを | 音声出力、文字スーパー、放送時間変更 |
| ダビングする111 | 対応の設定をする151 |
| 録画した番組をダビングする112 | 放送時間変更対応と |
| | 繰り返し録画予約の番組追従152 |
| ダビングする (番組選択画面)112 | HDD-DVDの各種機能を設定する154 |
| HDDに録画した番組をDVDにダビングする | |
| (HDD→DVD)113 | 付録 |
| DVDに録画した番組をHDDにダビングする | 1.7 画家 |
| (DVD→HDD)115 | ************************************** |
| D-VHSなどのi.LINK機器にダビングする | 故障かな?と思ったら155 |
| (DV-DH1000S/500S)117 | おかしいな?と思ったときの調べかた155 |
| 不要な録画番組をゴミ箱に移動する120 | こんなときは、ここをお調べください156 |
| | 強制的にディスクトレイを開く162 |
| HDDに録画した不要な番組をゴミ箱に | お手入れについて162 |
| 移動する120 | お手入れ162 |
| フォルダ内の番組をまとめてゴミ箱に | ディスクの保管162 |
| 移動する120 | ノイヘンの休官102 |
| ゴミ箱に移動した録画番組をゴミ箱から | テレビ画面に表示されるメッセージ163 |
| 戻す121 | 仕様165 |
| | 用語166 |
| | 索引168 |
| 消去する122 | お客様ご相談窓口170 |
| ゴミ箱の中身を1つずつ消去する122 | お問い合わせ診断シート171 |
| ゴミ箱の中身をすべて消去する122 | 保証とアフターサービス(必ずご覧ください)裏表紙 |
| DVDに録画した番組を消去する123 | 木皿Cアファーリーに人(必ずご見へんごい)表衣紅 |

ハードディスク(HDD)について

必ずお読みください

ハードディスク(HDD)の取扱いについてのお願い

本機に内蔵のハードディスク(以下HDD)は非常に精密な機器です。使用する環境や取扱いにより HDDの動作および寿命に影響を与える場合がありますので、次の内容を必ずお守りください。

■ HDDは一時的な保管場所です

HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。あくまでも一度見るまで、または編集やDVDディスクにダビングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

■ HDDに異常を感じた場合はすぐにダビングを

HDD内に不具合箇所があると、異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。そのままお使いになると劣化が進み、最悪の場合、HDD全体が使えなくなってしまうおそれがあります。このような現象が確認された場合には、すみやかにDVDディスクにダビングし、修理をご依頼ください。 HDDが故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

■ 設置時

- ●後面の冷却用ファンや側面の通風孔をふさがないでください。
- ●水平で振動や衝撃が起こらない場所に設置してください。
- ●ごみやほこりの少ない場所に設置してください。
- ●「結露」(つゆつき)が発生しにくい場所に設置してください。「結露」は故障の原因になります。 「結露」とは、冷たいコップの表面に水滴がついたりする現象です。急な温度変化が起きた場合や、寒い場所から暖かい 場所へ移動して設置する場合は「結露」が起こりやすくなります。そのような場合は、室温に約1~3時間なじませてか ら電源を入れてください。
- ●温度や湿度が高くない場所、直射日光があたらない場所に設置してください。温度や湿度の高い場所に設置すると故障の 原因になります。
- ●安定した動作を維持するため、長期間ご使用されない場合でも、一年に一回程度は通電していただくことをおすすめします。
- ●HDDは精密部品であり、5℃以下の低温では動作保証しかねます。冬季などの録画予約時には本機の周囲温度にご注意ください。

■ 動作由

- ●電源プラグを抜いたり、電源ブレーカを切らないでください。
- ●振動や衝撃を与えたり、本機を動かしたりしないでください。
- ●動かすときには・・・①本体前面の電源スイッチを「切」にしてください。
 - ②電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - ③2分以上待ってから本機を動かしてください。

お知らせ

- 本機の電源が入っている間、HDDは高速で回転しています。起動時や回転中に発生する音や振動は故障ではありません。
- データ読み取りの状態により、再生画面にまれにノイズが発生することがありますが、これは故障ではありません。


■ 停電が発生した場合

●記録中や再生中に停電等で電源が供給されなくなった場合、HDDの録画内容が損なわれる可能性があります。

■ 故障時のお願い

- ●再生画面が一時停止したり乱れが頻繁に発生する場合は、HDDの故障が考えられます。このような場合はHDDの交換修理が必要です。
- ●HDDを交換修理する場合、HDDの録画内容を新しいHDDに移すことはできません。
- ●修理の際は、必ずお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。 ご自分でHDDを交換修理することはできません。本機を分解されますと、保証が無効になります。


万一何らかの不具合により、録画や再生ができなかった場合HDDの内容(録画済みの番組データなど)の補償や損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD以外の修理も含む)にも同様です。あらかじめご了承ください。



各部の名称と機能

本体

■本体前面



- ① 電源ボタン(18ページ)
 - 本体の電源を入/切します。
- ② SDメモリーカード挿入口(105ページ) SDメモリーカードを挿入します。SDメモリーカードに記録さ れている静止画を見ることができます。
- ③ 外部入力3端子(『接続・設定編』29ページ) ビデオデッキやビデオカメラなど、外部機器のS映像・映像・音 声出力端子と接続します。
- ④ ディスクトレイ (19ページ) DVDやCDをセットします。
- ⑤ 前面LED(青色イルミネーション) 設定メニュー(149、150ページ)の「各種設定」メニューの 「前面LED点灯」の「する」/「しない」で、点灯(初期設 定)/消灯できます。
- ⑥ 本体表示窓(本ページ下)

時間やチャンネル番号など、本機の状態を表示します。

- ⑦ リモコン受信部(『接続・設定編』35ページ) リモコンからの信号を受信します。
- ⑧ B-CASカード挿入口(『接続・設定編』23ページ) 付属のB-CASカードを挿入します。


⑨ DVDボタン (52、82ページ)

操作するドライブをDVDに切り換えます。DVDに切り換えると、 DVDボタンが緑色に点灯します。

- 10 HDDボタン(52、82ページ) 操作するドライブをHDDに切り換えます。HDDに切り換えると、 HDDボタンが青色に点灯します。
- ① レコーダー1ボタン/ランプ (50、54ページ) 同時録画時にレコーダー1 (R1) を選びます。レコーダー1で番 組を録画している場合は、ボタンの下の赤いランプが点灯します。
- ② レコーダー2ボタン/ランプ (50、54ページ) 同時録画時にレコーダー2(R2)を選びます。レコーダー2で番 組を録画している場合は、ボタンの下の赤いランプが点灯します。
- (13) ディスクトレイ開/閉ボタン(19ページ) ディスクトレイを開/閉します。
- (4) 停止ボタン(52、82ページ) 録画や再生を停止します。
- (15) 再生ボタン(82ページ) HDDやDVDに録画されている番組を再生します。
- (16) 録画ボタン(52ページ) 視聴中の番組をHDDやDVDに録画します。
- ① チャンネルボタン(20ページ) チャンネルを切り換えます。

■本体表示窓

③ 番号表示



- ① DVD表示 (52、82ページ) 操作するドライブをDVDに切り換えると点灯します。
- ② 回線使用表示(『接続・設定編』33、73ページ) 電話回線の使用中、ダウンロード中に点灯します。
- 示します。
- 選局中のチャンネル番号、タイトル番号、トラック番号などを表
- ④ 録画予約表示(61、64、70ページ) 録画予約すると❷が点灯します。
- ⑤ ドルビーデジタル音声表示(102、166ページ) ドルビーデジタル音声再生中に点灯します。
- ⑥ ダビング/ムーブ表示(57、58、114、116、117 ページ)
 - ダビング/ムーブ中に点灯します。

- ⑦ 録画モード (46ページ) 選んだ録画モードを表示します。
- ® HDD表示(52、82ページ) 操作するドライブをHDDに切り換えると点灯します。
- 9 DVD再生/録画表示(52、82ページ) DVDの再生中/録画中に点灯します。
- ⑩ 放送の種類 (20ページ) 現在選んでいる放送の種類を表示します。
- ① 情報表示(9、52、82ページ) 録画時間や再生時間などの情報を表示します。 DVDディスクの種類 (RAM/RW/R) も表示します。
- 12 HDD再生/録画表示(52、82ページ) HDDの再生中/録画中に点灯します。


本体表示窓のメッセージ表示

本体表示窓に次のようなメッセージが表示され、本機の状態をお知らせします。

| メッセージ | 内容 | 参照ページ |
|-------------------|--|----------------------|
| 通信中 | 待機中に新しいソフトウェアをダウンロードしています。 | 『接続・設定編』 64、67ページ |
| R-1/R-2/ R-3 | 本体とリモコンのリモコンコードが合っていないため、リモコンで本機を操作できません。本体とリモコンのリモコンコードを合わせてください。 | 『接続・設定編』 66ページ |
| F RM T | DVDディスクのフォーマット中です。DVDマークが点滅している間はフォーマット中、 点滅から点灯に変われば完了です。 | 141ページ |
| FINL | DVDディスクのファイナライズ中です。DVDマークが点滅している間はファイナライズ中、点滅から点灯に変われば完了です。 | 142ページ |
| 1 1 1 T | HDDの初期化中に点滅します。初期化が終わると点灯します。 リモコンのボタンを何か押すと、元の表示に戻ります。 | 154ページ |
| L-1/L-2/ L-3/d | 本機の外部入力切換をL1、L2、L3、i.LINKに切り換えたときに表示されます。 | 56、58ページ |
| dL INE | i.LINK対応機器からのムーブ/ダビング中に表示されます。 | 57、58ページ |

当社製の他のハイビジョンHDD/DVDレコーダーに付属の液晶表示窓付リモコンで操作した場合、以下のメッセージが表示されます。

| メッセージ | 内容 | 参照ページ |
|----------|--|----------------|
| P R D G | リモコンから転送したGコード予約やマニュアル予約を本機が受信しました。 | 63ページ 66ページ |
| ERR | リモコンから転送したGコード番号が正しく受信できませんでした。Gコード番号が正しいか確認してください。また、転送するときはリモコンをできるだけ揺らさないでください。 | 63ページ |
| OF LIL L | 42番組以上の録画予約をリモコンから本機に転送しました。リモコンから本機に転送 できる録画予約は42番組までです。 | 59ページ |



① 外部入力1端子/外部入力2端子

ビデオデッキ、CATVホームターミナル、BS・CSチューナーなどのS映像・映像・音声出力端子と接続します。

② D端子音声出力

本機のD1/D2/D3/D4映像出力端子とテレビを接続したときに、テレビの音声入力端子と接続します。

- ③ BS・110度CSデジタル放送用アンテナ入出力端子 BS・110度CSデジタル放送用のアンテナ線を接続します。
- ④ UHF(地上デジタル/アナログ)/VHF(地上アナログ) 放送用アンテナ入出力端子

地上デジタル、地上アナログ放送用のアンテナ線を接続します。

⑤ 電源コード差込口⑤ 電源コードを接続します。

電源コードを接続します。

⑥冷却用ファン

電源を切っても回り続ける場合があります。

⑦ 外部出力1端子

テレビのS映像・映像・音声入力端子と接続します。

⑧ D1/D2/D3/D4映像出力端子D映像入力端子のあるテレビと接続します。

⑨ 光デジタル音声出力端子

光デジタル音声入力端子付きアンプやデコーダーと光デジタルケーブルで接続します。

⑩ HDMI出力端子

HDMI入力端子のあるテレビと接続します。 ※Ver.1.1対応(ただしDVD-Audioには非対応) ※5.1ch音声(Dolby、DTSなど)は出力できません。

⑪ i.LINK端子 (DV-DH1000S/500S)

i.LINKコードを使用して、日立HDDレコーダー内蔵テレビやD-VHSデジタルハイビジョンビデオデッキなどのi.LINK対応機器と接続すると、機器間で映像、音声、制御信号を送信することができます。


⑫ 電話回線接続端子

電話回線と接続します。

③ ネットワーク (LAN 10/100) 端子 (DV-DH1000S/500S)

常時接続環境のインターネット網とLANケーブルで接続します。 (地上デジタル放送の双方向データ放送で使用されます。) ※パソコンから本機をコントロールすることはできません。 (pingも使えません)

リモコン



- ① **ディスクトレイ開/閉ボタン(19ページ)** ディスクトレイを開/閉します。
- ② 電源ボタン(18ページ)本体の電源を入/切します。
- ③ **入力切換ボタン(56ページ)** 本機の外部入力L-1、L-2、L-3、i.LINKを切り換えます。
- ④ 字幕ボタン(25、100ページ)字幕の言語を切り換えます。
- ⑤ **音声切換ボタン(24、102ページ)** 二重音声放送の音声言語を切り換えます。
- ⑥ 放送切換ボタン (BS/CS/地上デジタル/地上アナログボタン) (20ページ) 放送の種類を切り換えます。
- ⑦ **数字ボタン(20、63ページ)** チャンネル番号やGコード予約番号の入力、DVDビデオで再生するトラックの指定などを行います。

⑧ 青/DVDメニュー、赤/トップメニュー、緑/アングル、 黄ボタン (99、100ページ)

番組表やディスクナビゲーション、ワケ録ナビなどの各画面で、 色名で表示される機能を選びます。

また、DVDビデオディスクの再生中に押すと、「DVDメニュー」「トップメニュー」を表示したり、アングルを切り換えることができます。

- ⑨ Gコードボタン(63ページ)Gコード番号で予約します。
- ⑩ 設定メニューボタン (149ページ)設定メニューから、本機の各機能を設定することができます。
- べんりボタン (41ページ)
 べんりメニューを表示して、さまざまな操作を行うことができます
- ① ワケ録ボタン (87ページ) ワケ録ナビ画面を表示して再生する録画番組を選んだり、フォルダで管理したりすることができます。
- (3) ディスクナビゲーションボタン (91ページ) ディスクナビゲーション画面を表示して、再生する録画番組を選びます。
- (4) おしえてボタン (39ページ) メニュー画面を表示して、ガイドに沿って番組の録画や再生、ダビング、消去の操作を簡単に行うことができます。
- 10秒バックボタン (83ページ)録画番組の再生を約10秒前に戻します。
- (6) DVDボタン(52、82ページ) DVDに切り換えます。DVDに切り換えると、本体前面のDVD

また、DVDディスクの種類(RAM/RW/R)を表示させることができます。

① 再生操作ボタン

一時停止ボタン(83ページ)

再生を一時停止します。

再生ボタン(82ページ)

ボタンが緑色に点灯します。

HDDやDVDに録画されている番組を再生します。

停止ボタン(52、82ページ)

録画や再生を停止します。

サーチ/スローボタン(83ページ)

再生中の録画番組を早戻し、早送りします。一時停止中に押すと、 スロー再生します。

スキップ/コマ送りボタン(83ページ)

再生中に▶▶ を押すと次のチャプターにスキップし、 ► を押すとチャプターの先頭に戻ります。一時停止中に押すとコマ送りします。

- 18 録画ボタン(52ページ)
- 見ている番組をHDDやDVDに録画します。
- ⑬ 録画モード/残量ボタン (47、52ページ)録画モードの切り換えとディスク残量の確認を行います。
- ② テレビ操作ボタン(『接続・設定編』36ページ) テレビの電源の入/切、外部入力の切換、音量調整、チャンネル 選局などを行います。
- ② チャンネルボタン(20ページ)

本機のチャンネルを切り換えます。

また、番組表やワケ録ナビ画面などで、上下に画面を切り換え ます。

- ② **チャンネル番号入力ボタン (20ページ)** デジタル放送のチャンネル番号を直接入力するときに押します。
- ② **連動データボタン (26ページ)** データ放送を見るときに押します。

② 予約一覧ボタン (72ページ)

予約一覧画面を表示して録画予約の内容を確認したり、変更したりすることができます。

⑤ 画面表示ボタン (26、80ページ)

いろいろな情報を表示します。

- ②6 **レコーダー切換ボタン(50、54ページ)** レコーダー1(R1)とレコーダー2(R2)を切り換えます。
- ② 番組表ボタン(23、53、61ページ) デジタル放送の視聴中に番組表を表示して、見たい番組や予約したい番組を選ぶことができます。
- 28 いいとこ観ボタン (92ページ) 録画番組再生中に、いいとこ観の操作を始めます。
- ② 決定ボタン

カーソルボタンで選んだ項目を決定します。

③ カーソルボタン

カーソルを上下左右に移動させてメニューや項目を選びます。

③ 戻るボタン

1つ前の画面に戻るときや各操作を終了するときに押します。

- ② 30秒スキップボタン (83ページ) 録画番組の再生を約30秒先に進めます。
- ③ HDDボタン(52、82ページ) HDDに切り換えます。HDDに切り換えると、HDDボタンが青色に点灯します。
- ③ マーカーボタン (127ページ)
 録画番組再生中に、チャプターを設定します。
- ③ ゴミ箱ボタン (121、122ページ) ゴミ箱画面を表示します。ゴミ箱画面から不要な録画番組を消去できます。

テレビ画面の表示


■ チャンネル番号の確認画面



① **選局しているレコーダーの表示** R1:レコーダー1

R2: レコーダー2


- ② 放送局のロゴ、種類、チャンネル番号の表示
- ③ 音声の種類の表示
- 録画情報表示画面



① 録画しているレコーダーの表示

R1: レコーダー1 R2: レコーダー2

- ② 録画している放送局のロゴ、種類、チャンネル番号の表示
- ③ 音声の種類の表示
- ④ 録画先のディスクの種類、録画マーク、録画モードの表示
- 再生情報表示画面



- ① **DVDの録画番組を再生しているときの表示** DVDディスクの種類やフォーマット、ファイナライズ状態が表示されます。
- ② HDDの録画番組を再生しているときの表示
- ③ 録画番組の総再生時間に対する現在の再生時間、再生ポイントの表示
- ④ リピート再生を選んだときの表示

■ その他

画面右下に表示される 🖂 マーク

→放送局からお知らせが届いています。28ページをご覧になり、 確認してください。

本機をご使用になる前に

本機で使用できるディスク

| ディスクの種類/ ロゴマーク | 記録 フォーマット (141ページ) | 録画の前の 初期化 (141ページ) | ディスクの特長 |
|--|--|--------------------------|---|
| 内蔵HDD · DV-DH1000S: 1TB · DV-DH500S: 500GB · DV-DH250S: 250GB | フォーマット の設定はあり ません。* ³ | 不要 | 録画番組の一時的な保管場所として使用します。 ・TS* ⁵ モードでは、デジタル放送のハイビジョン映像を画質の劣化なしにデジタルのまま録画できます(46ページ)。・くり返し録画や録画した番組の消去ができます。 ・デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組も録画できます(45、47ページ)。* ・年に1、2回は「HDD初期化」を行い、HDDの内容を完全に消去することをおすすめします(154ページ)。 |
| *1 DVD-RAM 4.7GB/9.4GB (12 cm) 1.4GB/2.8GB (8 cm) (8 cm) (8 cm) (8 cm) (8 cm) (8 cm) (8 cm) (8 cm) (9 cm) (1 cm) (1 cm) (1 cm) (1 cm) (1 cm) (1 cm) (1 cm) (1 cm) (2 cm) (3 cm) (4 cm) (5 cm) (6 cm) (7 cm) (8 cm) (8 cm) (8 cm) (9 cm) (9 cm) (9 cm) (1 cm) (9 cm) (9 cm) (9 cm) (1 cm) | VRフォーマット | 不要*4 | くり返し録画や録画した番組の消去と編集ができます。 ・デジタル放送の録画、録画した番組の消去、チャプター/プレイリストの作成など、本機の機能をフル活用できます。 ・CPRM対応ディスクを使えば、デジタル放送の「1回だけ録画可能な番組」も録画できます(45、47ページ)。・ ・互換性のない機器(当社製も含む)では、再生できません。・DVD-Rではチャプター/プレイリストの作成/編集、および録画番組の消去/分割ができません。 |
| DVD-RW *2 4.7GB (12 cm) | VRフォーマット | 必要 | |
| 1.4GB (8 cm) RW 1~2倍速対応ディスク 4倍速対応ディスク 6倍速対応ディスク 6倍速対応ディスク 1.4GB (12 cm) 1.4GB (8 cm) 1.4GB (8 cm) 1.4GB (8 cm) 1~8倍速対応ディスク 1~8倍速対応ディスク 1~16倍速対応ディスク | ビデオフォーマット | 必要 | 録画後にファイナライズすると、対応している他のDVDプレーヤーで再生できます(142ページ)。 - 一回だけ記録ができます。 - ファイナライズした後は、追加録画できません。 - デジタル放送を録画できません。 - 録画した番組の消去、チャプター/プレイリストの作成などの編集機能は使用できません。 |

• 記録フォーマット: 本機で録画や編集などを行えるようにDVDディスクを処理することです。

本機のフォーマット形式には「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」があります。

フォーマットすると、それまでに記録した内容はすべて消去されます。

• VRフォーマット:デジタル放送の録画やチャプター、プレイリストの作成など、本機の機能をフル活用することができます。ただし、

互換性のない機器では再生できません。

● ビデオフォーマット: 他のDVDプレーヤーで再生することができます (すべてのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません)。 ただし、デジタル放送の録画やチャプター、プレイリスト作成などの編集機能を使用することができません。

本機での動作が確認されている日立マクセル製のディスクを使うことをおすすめします。それ以外は、十分に性能 を発揮できない場合があります。

- *1 カートリッジつきの場合は、ディスクをカートリッジから取り出して使用してください。
- *2 1枚のディスクにビデオフォーマットとVRフォーマットを混合させることはできません。
- *3 ただし、HDDのトラブル時に「HDD初期化」で使用できるようになる場合があります(154ページ)。
- *4 規格に準拠していないDVD-RAMディスクでは初期化が必要です(141ページ)。
- *5 TSモード:デジタルハイビジョン放送およびデジタル標準テレビ放送をそのままの画質でHDDに録画します。
- *6 デジタル放送には、不正なダビングを防止し、著作権を保護するためにCPRM(一回だけ録画可能)という著作権保護技術が適用されています。
- *7 DVD-RAM 5倍速対応ディスクは、本機では3倍速で書き込み、読み出しが行なわれます。

他のレコーダーで録画した未ファイナライズのDVD-RW、DVD-Rに、本機で追記(録画)しないでください。 記録内容が失われる場合があります。

本機でできること

使用するディスクにより使える機能が異なります。

| -" - L OTTUT / | | 本機の操作(○:できる —:できない) | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| ディスクの種類/ ロゴマーク | 本書での ^{* 1} マーク | アナログ放送の 録画 (63ページ) | デジタル放送の 録画 (53、61ページ) | 再生 (81ページ) | 録画番組の消去 (120~123 ページ) | タイトルの 入力 (138ページ) | プレイリスト の作成 (134ページ) | 音声 切り換え (102ページ) | HDDへの ダビング (115ページ) |
| 中帯リワワ | HDD TS (TSモード録画) | _ | | \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc | | \bigcirc | |
| 内蔵HDD | HDD VR (XP, SP, LP, EPモード録画) | \bigcirc | 0 | \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc | _ |
| DVD-RAM | RAM | \bigcirc | 0 | \bigcirc | \circ | \circ | \circ | \circ | *6 |
| *24 | (VRフォーマット) RW・VR (VRフォーマット) | \bigcirc | *5 | \bigcirc | | \bigcirc | \bigcirc | \bigcirc | *6 |
| DVD-RW | RWV (ビデオフォーマット) ファイナライズ前) | \bigcirc | _ | \bigcirc | _ | \bigcirc | _ | _ | \bigcirc |
| RW | (ビデオフォーマット) ファイナライズ後 | _ | _ | \bigcirc | _ | _ | _ | _ | _ |
| *2.4 | R VR (VRフォーマット) | \bigcirc | *5 | \bigcirc | _ | \bigcirc | _ | \bigcirc | *6 |
| DVD-R | R を (ビデオフォーマット) ファイナライズ前) | \bigcirc | _ | \bigcirc | _ | \circ | _ | _ | \circ |
| R R4.7 | (ビデオフォーマット) ファイナライズ後) | _ | _ | \bigcirc | _ | _ | _ | _ | _ |

本書では、以下のようにマークを記載します。

録画した番組や市販ディスクを再生する

HDD TS HDD VF RAM RW VR RW RVR RV CD VCD VCD I (DVD) を押す

ファイナライズとは

本機で録画したビデオフォーマットのDVD-RWとDVD-Rを、対応している他のDVDプレーヤーで再生できるように処理することです。本機でファイナライズするとDVDビデオ規格で記録され、DVDビデオとして再生できます。ファイナライズした後は、追加録画や編集はできません。本機でファイナライズしていないDVD-RWやDVD-Rを他の機器に入れると、録画や再生ができなくなることがあります。

- *1 本機はディスクによって使える機能が異なりますので、操作説明の前に使えるディスクのマークを記載しております。
- *2 本機での動作が確認されている日立マクセル製のディスクを使うことをおすすめします。それ以外は、十分に性能を発揮できない場合があります。
- *3 カートリッジつきの場合は、ディスクをカートリッジから取り出して使用してください。
- *4 1枚のディスクにビデオフォーマットとVRフォーマットを混合させることはできません。
- *5 CPRM対応ディスクを使用してください。
- *6 1回だけ録画可能な番組は除きます。

・使えるディスクの種類

DVDディスクの記録フォーマットについて

デジタル放送の録画には

VRフォーマット

できること

- ・デジタル放送の「1回だけ録画可能な 番組」が録画できます(CPRM対応ディ スクを使用してください)。
- ・録画した番組の消去、プレイリストや チャプターの作成などの編集ができます。

できないこと

・互換性のない他の機器では再生できま せん。

対応ディスク

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R

他の機器でも再生するには

ビデオフォーマット

できること

・録画したディスクをファイナライズすると、対応している他のDVDプレーヤー で再生できます。

できないこと

- ・デジタル放送の「1回だけ録画可能な 番組」は、録画やダビングできません。
- ・録画した番組の消去、プレイリストや チャプターの作成などの編集はできま せん。

対応ディスク

DVD-RW、DVD-R

DVD-RW、DVD-Rを他の機器で再生する前に

ファイナライズ

ファイナライズする前にできること

・録画や編集など本書に記載されている操作ができます。

ファイナライズする前にできないこと

・他の機器では再生できません。

ファイナライズした後にできること

・対応している他のDVDプレーヤーで再生 できます。

ファイナライズした後にできないこと

・追加の録画や編集はできません。

本機で再生のみできるディスク

| | | 木 聿での ^{* 1} | 本機の操作 (○: で | きる 一:できない) |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| ディスクの種類 | ロゴマーク | 本書での ^{* ¹} マーク | 再生 (81ページ) | 音声切り換え (102ページ) |
| DVDビデオ*2 | VIDEO VIDEO | * | *3 | |
| 音楽用CD ^{*5} | DIGITAL AUDIO | CD-DA77-77/*4 | | _ |
| ビデオCD*4 | COMPACT CIGITAL VIDEO | VED *4 | | _ |

- *1 本機はディスクによって使える機能が異なりますので、操作説明の前に使えるディスクのマークを記載しております。
- *2 ファイナライズ済みのDVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rは、DVDビデオとして再生することができます。ただし、使用するディスクの特性・汚れ・傷、またはピックアップの汚れ・結露などにより再生できない場合があります。
- *3 ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないディスクがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- *4 音楽用CDまたはビデオCDのフォーマットで記録、ファイナライズされた音楽用CD-RとCD-RWも再生できます。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。
- *5 CD規格に準拠していない「コピーコントロールCD」などのディスクについては、再生の状態を保証できません。特殊ディスク再生時のみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。CD規格外ディスクを再生した場合、さまざまな不具合が発生することがあります。

■ DVDビデオソフトの表示について

DVDビデオソフトには、リージョン番号や画面サイズ、字幕種類などのマークが記載されています。 記載内容を確認してお楽しみください。

| マーク | 意味 | 機能説明 |
|-----------------|---|--|
| | リージョン番号(再生可能地域番号)を表しています。 | 本機は、「2」、「ALL」、「2を含む」リージョン番号の DVDビデオソフトを再生できます。 |
| 16:9 LB 16:9 PS | DVD ビデオソフトに記録されている画面サイズを表しています。 4:3: 4:3の画面サイズで記録されています。 16:9 LB: ワイドテレビではワイド画像を、4:3のテレビではレターボックス画像(上下に黒い帯が入っている)を楽しめるように記録されています。 16:9 PS: ワイドテレビではワイド画像を、4:3のテレビでは左右をカットした4:3の画像を楽しめるように記録されています。 | 本機と接続するテレビの種類(ワイドテレビや4:3のテレビ)に応じた画面サイズが選べます。 |
| 2 | 字幕の種類を表しています。 | リモコンの [字幕] またはべんりメニューの「DVDメニュー」(44ページ) で、お好みの字幕言語を選べます。 ・ディスクによっては [字幕] で字幕が切り換わらない 場合があります。 |
| 2 | DVDビデオソフトに記録されているアングル数(前方からの撮影画像や後方からの撮影画像など)を表しています(マルチアングル)。 | べんりメニューの「アングル」または「DVDメニュー」 (44ページ) で、お好みのアングルが選べます。 |
| 5))) | 音声トラック数や音声記録方式を表しています。 | リモコンの [音声切換] で、音声を切り換えることができます。 ・ディスクによっては [音声切換] で音声が切り換わらない場合があります。 |

■ 本機で対応していないディスク (12~15ページに記載されている対応ディスク以 外は、対応していません。)

(例)

- ・片面2層のDVD-Rディスク
- ・片面2層の+R、+RWディスク
- · 2.6GB/5.2GB DVD-RAM (12 cm)
- · 3.95GB/4.7GB DVD-R for Authoring
- ・ビデオレコーディング規格に準拠して記録されていない DVD-RAM
- ・本機以外の機器で記録し、ファイナライズされていない DVD-R
- ・PAL方式で記録されたディスク
- ・リージョン番号が「21、「ALL」以外のDVDビデオ
- · MV-Disc
- · DVD-ROM
- · DVD-Audio
- · CD-ROM
- · Dual Disc (片面がCDでもう一方の面がDVDのディスク)
- ·CD-G (CDグラフィクス)
- · Photo-CD
- ·SACD (スーパーオーディオCD)
- · PD
- ·BD (ブルーレイディスク)
- · HD DVD

など

ご注意

万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった 場合の内容の補償、録画・編集されたデータの損失、 ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害に つきましては、当社は責任を負いません。あらかじめ ご了承ください。


また下記のような操作を行うと不具合を生じる可能性 があります。

- ◆ 本機で録画・録音・編集したディスクを他社のDVD レコーダーやパソコンのDVDドライブで使用する。
- 上記の動作を行ったディスクを再び本機で動作させ
- 他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブ で記録したディスクを本機で使用する。
- ●録画・再生中に停電が発生した場合。

ディスクの構成


DVDの構成例

DVDディスクは、「タイトル」と「チャプター」で構成され ています。「タイトル」とは、例えば複数の映画が記録され ているDVDビデオディスクで各映画のことを指します。 「チャプター」とは、「タイトル」をさらに細かく分けたもの を指します。



CDの構成例

ビデオCDや音楽用CDは、「トラック」(ファイル)で構成 されています。「トラック」とは、例えば複数の音楽が記録 されているCDで各曲を指します。



使用上の注意点


ディスク破損の原因や、機器の故障の原因になるおそれがあ りますので、次のことをお守りください。

- ●ディスクの録画、再生 面には手を触れない。
- 鉛筆やボールペンなど で字を書かない。
- レコードクリーナーや シンナー、ベンジン、 アルコールで拭かない。



Х


- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- ●紙やシール、ラベルを貼らない。
- シールやラベルがはが れたり、のりがはみ出 したりしているディス クは使わない。
- ラベル面をプリンター で印刷できるタイプの



● ハート型など、特殊形 状のディスクは使わな い(機器の故障の原因 となります)。

ります)。

● そりの大きなディスク や割れたりひびが入っ たりしているディスクは使わない。




ダブルレコーダーでできること・できないこと


本機では、2つの番組の録画(同時録画)や録画中の再生ができますが、一部の操作に以下のような制限があります。

できることの例 レコーダー2 (R2) — レコーダー1(R1) = (TSモード専用) $HDD \sim 0$ HDDへの ハイビジョン録画 (TSモード) ´ビジョン録画 (TSモード) 0 をしながら、 HDDへの ※デジタル放送の同じ番組をレコーダー1(R1)とレコーダー2 HDDまたはDVDへの ビジョン録画 (TSモード) (R2) で録画することができます(有料放送を含む)。 1つの番組を2とおりの画質モードで録画する場合に便利です。 をしながら、 録画 HDDへの ハイビジョン録画 (TSモード) HDDへの ハイビジョン録画 (TSモード) \circ HDDへの HDDへの HDDまたはDVDの ビジョン録画 (TSモード) ビジョン録画 (TSモード) をしながら、 をしながら、 再生 HDDへの 録画中の番組の ハイビジョン録画 (TSモード) ビジョン録画 (TSモード) \circ をしながら、 をしながら、 追いかけ再生 録画中の番組の DVDへの ※DVDの追いかけ再生は ハイビジョン録画 (TSモード) 0 をしながら、 をしながら、 追いかけ再生 録画 DVD-RAMのみ可能 HDDへの HDDへの DVDへの ハイビジョン録画 (TSモード) ハイビジョン録画 (TSモード) をしながら、 をしながら、 高速ダビング ※予約録画開始より前 HDDへの DVDへの <u>高速</u>ダビング にDVDへのダビン \circ 録画 (TSモード以外) をしながら、 グを開始した場合の み可能。 HDDへの DVDへの ハイビジョン録画 (TSモード) をしながら、 録画・ダビング レート変換ダビング中は、以下ができません。 ハイビジョン予約録画 (TSモード) \circ をしながら、 ・他の番組の再生 - ト変換ダビング ・レコーダー1 (R1) への予約録画 HDDへの 外部入力からの ※i.LINKからの入力をレコーダー1(R1)で録画している場合は、 ハイビジョン録画 (TSモード) をしながら、 \bigcirc 録画 レコーダー2 (R2) で録画できません。

[※]録画中の編集・番組消去はできません。HDDへ録画した番組を「ゴミ箱」に移動することはできます。



電源を入れる/切る



電源を入れる



はじめて本機の電源を入れたときは、簡単セットアップが自動的に起動します(『接続・設定編』39ページ)。

[電源]を押す



本体の表示窓に「HELLO」のメッセージが表示され、電源が入ります。

- •「HELLO」が繰り返し表示されている間はハードディスク(HDD)の起動処理を行っています。「HELLO」の表示が消えるまでしばらくお待ちください。(約40秒以上)
- ・本体にDVDディスクを入れているときは、DVDディスク の確認処理を行うため、「HELLO」の表示が消えるまで さらに時間がかかります。

お知らせ

- 本取扱説明書では、「電源コードが接続されて、本機の電源が切れている状態」を『待機』(録画予約がある場合は『予約待機』)と表記しています。
- テレビとD映像出力端子、あるいはHDMI出力端子を接続しているのに映像がテレビに映らない場合は、本機の電源を入れた後で、リモコンの [決定] を押しながら左上の [入力切換] を押してください。この操作をするたびに、出力先が以下のように切り換ります。

D映像出力端子 ⇔ HDMI出力端子

※同時に出力することはできません。

● 設定メニュー(149、150ページ)の「各種設定」 メニューの「無操作電源オフ」を「する」に設定す ると、本機を操作しないまま約2時間が経過すると 自動的に本機の電源が切れます。初期設定は、「しな い」です。

再生または録画中、DVDメニュー表示時は無操作電源オフは働きません。

● 設定メニュー(149、150ページ)の「各種設定」 メニューの「FL省電力」を「する」に設定すると、 待機時に本体表示窓の表示が消え、約1.2Wの電力 を節約できます。「FL省電力」が「しない」(初期設 定)に設定されているときは、本体表示窓に時計や 録画予約マークなどが表示されます。

電源を切る



[電源] を押す



本体の表示窓に「BYE」のメッセージが表示され、電源が切れます。

- ・電源を切っても、しばらくの間ファンが回っている場合があります。
- 電源を切った直後は、もう一度 [電源] を押しても電源 が入らない場合があります。そのような場合は、しばら く待ってからもう一度 [電源] を押してください。

すぐに操作できるようにする(高速起動)


電源が切れている状態から、操作がすぐにできるように設定できます。「HDD-DVD設定」メニューの「高速起動」を「する」に設定してください(154ページ)。

お知らせ

●「高速起動」を「する」に設定すると、電源を切ったときの待機消費電力が増加します(165ページ)。 また、内部回路が動作しているため、冷却用ファンが回転します。

ディスクの入れかた/取り出しかた

ディスクを入れる



🧻 [DVD] を押す




7 [ディスクトレイ開/閉] を押す



ディスクトレイが開きます。

3 ラベル面を上にしてディスクをディスク トレイに入れる



- ・両面ディスクの場合は、再生したい側の面を下にして入れてください。反対側を再生したい場合は、いったんディスクを取り出し、裏返して入れ直してください。
- DVD-RAM、DVD-Rディスクを使用する場合は、ディスクをカートリッジ、キャディー、ホルダーから取り出して使用してください。
- ディスクを取り扱うときの注意点については、「使用上の 注意点」(16ページ)をご覧ください。

/ [ディスクトレイ開/閉] を押す



ディスクトレイが閉まり、ディスクを読 み込みます。

- ディスクトレイを手で押して閉めないでください。
- ・ディスクの読み込みが終わると、ディスクの種類を表す表示(RAM/RW/R)が、本体の表示窓に点滅します。 [画面表示] または [DVD] を押しても、同じ表示が点滅します。


ディスクを取り出す

🧻 [ディスクトレイ開/閉] を押す



ディスクトレイが開きます。

7 ディスクトレイからディスクを取り出す



- ・ディスクを取り扱うときの注意点については、「使用上の注意点」(16ページ)をご覧ください。
- 🧣 [ディスクトレイ開/閉] を押す



ディスクトレイが閉まります。

• ディスクトレイを手で押して閉めないでください。

ご注意


- DVDディスクへの録画は、できるだけ高温にならない場所での使用をおすすめします。
- 本機で再生できないディスクをディスクトレイに入れないでください。ディスクが取り出せなくなることがあります。ディスクが取り出せなくなった場合は、「強制的にディスクトレイを開く」(162ページ)をご覧ください。

お知らせ

● フォーマットされていないDVDディスクや、本機で使用できないディスクをセットした場合は、フォーマットの実行画面が表示されます。DVDディスクをフォーマットしてください(141ページ)。

放送の種類を選ぶ





) 放送切換ボタン(BS、CS、デジタル、 アナログ)を押す



[BS] : BSデジタル放送

[CS] : 110度CSデジタル放送

[デジタル]: 地上デジタル放送 [アナログ]: 地上アナログ放送

• 「らくリモ」では [放送切換] を押してください。

録画中に他の番組を見る

(「らくリモ」では操作できません。)

録画中はチャンネル切り換えができません。「レコーダー1」 または「レコーダー2」で録画しているときに、もう一方の レコーダーに切り換えて、他の番組を見ることができます。

〕 録画中に [レコーダー切換] を押し、 もう一方のレコーダーを選ぶ



2 放送切換ボタン(BS、CS、デジタル、 アナログ)で放送の種類を選ぶ



•「レコーダー2」ではデジタル放送のみ選択できます。

チャンネルを選ぶ



■数字ボタンでチャンネルを選ぶ (ワンタッチ選局)

·[①]~[⑫]の数字ボタンを押す。

チャンネル1~12には主な放送局が設定されているので、数字ボタンを押すだけで簡単にチャンネルを選ぶことができます。

・「らくリモ」では操作できません。

■[チャンネル△/▽] でチャンネル を選ぶ

・ [チャンネル△/▽] を押して、チャンネルを順逆に1 つずつ切り換えることもできます。

■3桁の番号を入力してチャンネルを 選ぶ(ダイレクト選局)

- ・デジタル放送の場合、3桁のチャンネル番号を入力してチャンネルを選ぶことができます。
- 「らくリモ」では操作できません。

[チャンネル番号入力]を押す



2 数字ボタンを押して3桁のチャンネル番号を入力する

例) 103チャンネルのとき

 $(1) \rightarrow (10)/0 \rightarrow (3)$


- 間違った番号を入力した場合は、もう一度3桁のチャンネル番号を入力し直してください。
- •「O」を入力するときは、数字ボタンの [⑩/o] を押してください。
- ・地上デジタル放送で3桁のチャンネル番号が重複している場合は、チャンネル番号を入力したあとに枝番入力画面が表示されます。数字ボタンを押して4桁目の枝番号を入力してください。

お知らせ

● 録画中はチャンネルを切り換えることができません。 どちらか一方のレコーダーでのみ録画しているとき は、[レコーダー切換]を押して、録画していないほ うのレコーダーを選択すると、別の放送を見ること ができます。

データ放送・ラジオ放送を視聴する

デジタル放送の「データ放送」、「ラジオ放送」を視聴 できます。



N


[べんり] を押す



べんりボタンの使いかたについては「べんりボタンの使いかた」(41ページ)をご覧ください。

2 [カーソル▲▼] で「サービス切換」を 選び、「決定」を押す





- ・地上デジタル放送では、ラジオ放送サービスが行われていないため、「ラジオ放送」に切り換わりません。
- べんりメニューの「サービス切換」を選ぶたびに、ラジオ放送、データ放送、テレビ放送に切り換わります。

お知らせ

- ラジオ放送には映像のない番組があります。画面には何も表示されませんので、本機の電源の切り忘れなどにご注意ください。
- データ放送、ラジオ放送は録画できません。
- データ放送の見えかたは、各放送局の番組の作りか たによって異なります。

■お買い上げ時のBS・110度CSデジタル放送のチャンネルについて

お買い上げ時、数字ボタンには以下のチャンネルが設 定されています。


| ボタン番号 | | BSデジタル放送 | |
|-------|-------|-----------------------|--|
| 1 | 101ch | NHK1 (NHK BS1) | |
| 2 | 102ch | NHK2 (NHK BS2) | |
| 3 | 103ch | NHKh (NHKハイビジョン) | |
| 4 | 141ch | BS日テレ | |
| 5 | 151ch | BS朝日 | |
| 6 | 161ch | BS-i | |
| 7 | 171ch | BSJ (BS ジャパン) | |
| 8 | 181ch | BSフジ | |
| 9 | 191ch | WOWOW | |
| 10 | 200ch | スターチャンネル(スター・チャンネルBS) | |
| 11 | 755ch | BS朝日データ | |
| 12 | 910ch | ウェザーニュース | |

| ボタン番号 | | 110度CSデジタル放送 | | | |
|-------|-------|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 100ch | スカパー!110 プロモ | | | |
| 2 | 160ch | C-TBS ウェルカムチャンネル・ワンテンポータル | | | |
| 3 | _ | _ | | | |
| 4 | 194ch | AQステーション | | | |
| 5 | 250ch | アクティブ!スポーツチャンネル | | | |
| 6 | 110ch | ワンテンポータル | | | |
| 7 | 183ch | フジテレビ・ディノス | | | |
| 8 | 177ch | ショップチャンネル | | | |
| 9 | 991ch | SHOP&TV 5 | | | |
| 10 | 990ch | 生活スタイルTV | | | |
| 11 | 055ch | epチャンネル | | | |
| 12 | _ | _ | | | |

●数字ボタンに設定されているチャンネルは変更することができます(『接続・設定編』60ページ)。

番組表からデジタル放送の番組を選ぶ

デジタル放送は、番組表を利用して簡単に選局、録画、録画予約ができます。番組表は、新聞のテレビ欄のように表示されるので、見たい番組、録画したい番組を簡単に選べます。




- ①放送切換ボタンの [BS]、[CS]、[デジタル] を押すと、放送の種類が切り換わります。
- ②BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を選局している場合、[赤/トップメニュー] を押すたびに「テレビ放送」→「ラジオ放送」→「データ放送」の順に切り換わります。
- ③現在選んでいる番組のチャンネル番号、放送局名、放送時間、番組名が表示されます。
- ④ [黄] を押すと1日先の番組情報が表示されます。最大7日先の番組表まで表示できます。 [緑/アングル] を押すと1日前の番組情報に戻ります。ただし、過去の番組情報を表示することはできません。
- ⑤3時間分の時間帯が表示されます。

[カーソル▲▼]を押すと、番組が1つずつ切り換わります。

[チャンネル△▽]を押すと、3時間ずつ番組表画面が切り換わります。

録画予約している番組がある時間帯は赤色のバーが表示されます。

- ⑥放送時間が短いために番組名を表示できない場合は、水色で表示されます。カーソルを合わせて[カーソル ▲▼]を押すと、番組名が順番に表示されます。
- ⑦放送局によって複数のチャンネルで放送されている場合、選んでいるチャンネルの番組表の右または左にサブチャンネルが縦の水色の帯で表示されます。[カーソル◀▶] でサブチャンネルの番組表を選び表示することができます。
- (8)[カーソル ▲▼◀▶] で番組を選ぶと拡大表示されます。



デジタル放送の視聴中に[番組表]を押す



視聴中のデジタル放送の種類、サービス に対応した番組表が表示されます。

・地上デジタル放送を受信設定していないときはスキップ されます。スキップされているため、番組表は表示できません。

[カーソル▲▼◀▶]を押して番組を選ぶ



- ・現在の時間帯を選んで [決定] を押すと、選んでいる番組の情報が表示されます。画面上に「選局」ボタンが黄色で表示されている場合は、もう一度 [決定] を押すと、その番組が選局されます。画面上から「録画」ボタンを選んで [決定] を押すと、録画予約画面が表示されます。
- ・これから放送される番組を選んで [決定] を押すと、録 画予約画面が表示されます。録画予約については、「番組 表から予約する」(61ページ) をご覧ください。

② [番組表] を押す



番組表が消えます。

■ 番組表データについてのご注意

- ●番組表には本機内部に事前に受信した内容が表示されます。お買い上げ時や電源を入れたときなどは、 しばらくなにも表示されないことがあります。
- ●ソフトウェアのダウンロードが行われると、受信した番組表が消えることがあります。
- ●番組表を受信するには、BSデジタルの場合、任意のチャンネルを数分間視聴して番組表を1週間分受信してください。地上デジタル放送の場合、すべてのチャンネルを数分間ずつ受信して番組表を1週間分受信してください。また、本機は午前1:30ごろに全チャンネルの番組表を自動的に受信します(午前1:00~2:00の間に録画予約がない場合)。

お知らせ

- 放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このような場合は、実際の放送内容と番組表の内容が一致しないことがあります。
- 番組によっては、前の番組の終了時間と次の番組の 開始時間が1分間重なって表示される場合がありま す。これは、秒単位を繰り上げまたは繰り下げ処理 して表示しているためで、故障ではありません。
- 番組情報が送られない場合もあります。このような場合、番組が放送されていても番組表では選べません。「チャンネルを選ぶ」(20ページ)でチャンネルを選んでください。
- ●「CHスキップ設定」(『接続・設定編』61ページ) でスキップするように設定したチャンネルは番組表 に表示されません。
- 地上アナログ放送では番組表を表示することはできません。
- 電波が弱すぎる、または強すぎる場合、番組表が受信できない場合があります。


音声や映像を切り換える

複数の音声や映像がある放送のときは、音声や映像を 切り換えることができます。

音声を切り換える

放送中の番組が二重音声放送のときは、音声を切り換えることができます。

(マルチ音声の場合は、右記「デジタル放送の音声・映像・字幕を切り換える」をご覧ください。)




■二重音声放送のとき

[音声切換] を押す



[音声切換] を押すたびに、音声が切り 換わります。




■ デジタル放送を視聴するときの音声出力は

| 「各種設定」- 「デジタル音 声出力」の 設定 (151ページ) | HDMI端子 (デジタル) | 光出力端子(デジタル) | 音声出力端子 (アナログ) |
|--|---|---|---|
| PCM | PCM (L/R 2チャンネル ステレオ) で出力され ます。*1 | PCM (L/R 2チャンネル ステレオ) で出力され ます。*1 | L/R 2チャンネル ステレオで 出力されま す。*¹ |
| AAC | 出力されま せん。 | 放送、録画 状態のまま、 AAC* ² や PCMで出力 されます。* ³ | |

- *1 元の音声がモノラルの場合はモノラルで出力されます。
- *2 接続する機器 (アンプなど) がAACに対応している必要があります。
- *3 二重音声放送(二カ国語放送)の音声切り換えはできません。

デジタル放送の音声・映像・字幕を切り換える

複数の映像や音声(マルチ音声)、字幕があるデジタル放送の番組では、番組説明画面で映像、音声、字幕を切り換えることができます。映像、音声、字幕の内容は番組によって異なります。また、切り換えた映像、音声、字幕が有料な場合もあります。



プジタル放送の視聴中に [べんり] を押す



べんりボタンの詳細については「べんりボタンの使いかた」(41ページ)をご覧ください。

[カーソル▲▼]で「番組説明」を選び、 [決定]を押す





② [決定]を押す





4 [カーソル ▲▼] で設定する項目を選び、[決定] を押す



| 番組説明 | 2006年10月25日(水)AM10:25 |
|--|-----------------------|
| 10/25 (水) AM10:15 AM CS200放送局名 | 11:35 |
| 映像 ①主映像 音声 ①ステレオ音声 字幕 なし | |
| ●選択 → 決定 ④ 戻る | |

| 設定項目 | 内 容 |
|------|-------------------|
| 映像 | 複数の映像がある場合、映像を切り |
| | 換えることができます。マルチビュー |
| | 放送の場合、映像の切り換えと同時 |
| | に音声も自動で切り換わります。 |
| 音声 | 複数の音声がある場合、音声を切り |
| | 換えることができます。 |
| 字幕 | 複数の字幕がある場合、字幕言語を |
| | 切り換えることができます。「なし」 |
| | を選ぶと字幕は表示されません。 |

[カーソル▲▼]で設定する内容を選び、[決定]を押す





- 設定できる映像、音声、字幕の名称が放送局側から送られている場合は、その名称が表示されます。
- ・切り換えた映像、音声、字幕が有料の場合は、番組購入 画面が表示されます。有料番組の購入については、「有料 番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する」(36ページ) をご覧ください。

🖊 設定が終了したら、[戻る] を2回押す



信号切換画面が消え、テレビ放送画面に 戻ります。

ご注意

● デジタル放送をHDDにXP、SP、LP、EPモードで 録画すると、字幕を録画できません。また、DVDに は字幕を録画できません。


お知らせ

- お買い上げ時、字幕は「なし」に設定されています。
- デジタル放送をHDDにTSモードで録画すると、字 幕を録画できます。
- 字幕のあるデジタル放送番組は、放映中でも、HDD にTSモードで録画してから再生しても、[字幕] で字幕の切り換えができます。字幕が出力されるまでには多少時間がかかる場合があります。
- 字幕のある録画番組を再生中に、字幕のある番組の 予約録画が始まると、再生中の番組の字幕が表示されなくなります。この場合、[字幕]を押すと、再生中の番組の字幕が表示されます。

テレビを見ているときの便利な機能

チャンネル番号を確認する

現在見ている番組のチャンネル番号を確認できます。



番組の視聴中に[画面表示]を押す



視聴中の番組のチャンネル番号が表示されます。約6秒で自動的に消えます。



① 選局しているレコーダーの表示

R1: レコーダー1 R2: レコーダー2

② 放送局のロゴ、種類、チャンネル番号の表示


③ 音声の種類の表示

お知らせ

● デジタル放送でサラウンド・ステレオ音声の番組視 聴中は、音声モードのステレオ欄に「5.1ch」、 「3/1ch」、「3/2ch」のいずれかが表示されます。

データ放送を見る

データ放送のある番組では、テレビ画面の指示に従って操作することで、いろいろな情報を見たり、サービスを利用したりすることができます。



プジタル放送の視聴中に、[連動データ] を押す



データ放送画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼◀▶] で項目を選び、 「決定」を押す



選んだ項目に従って、いろいろな情報 が表示されます。

項目の表示内容や選択方法、操作方法などは番組によって異なります。画面の指示に従って操作してください。

3 画面の指示に従ってデータ放送を終了 する


・画面にデータ放送の終了方法が表示されない場合は、「連動 データ」を押すとテレビ放送の画面に戻ります。

お知らせ

- データ放送は、チャンネルや画面内容によって、表示されるまでにかなり時間がかかる場合があります(約2分)が、故障ではありません。
- チャンネルを切り換えた直後は「連動データ」を押しても、データ放送に切り換わらない場合があります。その際は、しばらくしてからもう一度「連動データ」を押して、データ放送画面を表示させてください。
- データ放送では、本機に接続した電話回線やネット ワーク(LAN)端子を使って通信を行う場合があり ます。通信中は [電源] 以外の操作ができなくなる ことがあります。
- テレビ放送以外の画面を表示していると、データ放送を見ることができません。テレビ放送画面を表示させてから [連動データ] を押してください。
- 下記のDVDディスクを入れてDVDモードにした場合、[連動データ]を押しても、データ放送に切り換わりません。ディスクを取り出すか、HDDモードに切り換えてください。
 - ·DVD-RW(ビデオフォーマット、ファイナライズ済み)
 - ·DVD-R(ビデオフォーマット、ファイナライズ済み)
 - ·DVDビデオ

番組情報を見る(番組説明)

デジタル放送の番組視聴中に、番組情報を表示して確認することができます。



プジタル放送の視聴中に[べんり]を押す




べんりボタンの詳細については「べんりボタンの使いかた」(41ページ)をご覧ください。

2 [カーソル▲▼]で「番組説明」を選び、[決定]を押す





番組情報を確認する



番組情報欄に「△/▽」が表示されているときは、1画面に表示しきれない番組説明があります。[カーソル▲▼]で番組情報をスクロールさせてください。

⚠ 番組情報を確認したら、[戻る] を押す

番組情報が消えます。




● 番組説明を含む番組を録画した後で、再生中に [べんり] を押して番組説明を表示することができます。 ただし、説明の内容は半分しか記録されていません。

放送局から送られてくるお知らせを確認する

デジタル放送の放送局から「メール」や「ボード」、「ご連絡」などのお知らせが送られてくることがあります。(画面右下に∑√マークが表示されます。)

| 種類 | 内 容 |
|-----|------------------|
| メール | デジタル放送の放送局からお客様へ |
| | 送られるメッセージです。メールを |
| | 受信すると、画面下側に「メールが |
| | あります」というメッセージが表示 |
| | されます。 |
| ボード | CS放送局からのお知らせです。 |
| ご連絡 | 電話回線の接続異常やソフトウェア |
| | を書き換えるためのダウンロード情 |
| | 報などのお知らせです。 |



ੵੵ [べんり] を押す



- べんりボタンの詳細については「べんりボタンの使いかた」(41ページ)をご覧ください。
- 2 [カーソル ◀▶] でべんりメニューの2ページ目を表示し、[カーソル ▲▼] で「メール・ボード」を選び、[決定] を押す





メール・ボード画面が表示されます。

[カーソル▲▼]で見たいお知らせを選び、[決定]を押す



| 種類 タイトル | 日付 |
|------------------------------------|-----------|
| ▲ メール タイトルを表示 | 10/26 (木) |
| メール タイトルを表示 | 10/25 (水) |
| ボード タイトルを表示 | |
| ボード タイトルを表示 | |
| ご連絡 タイトルを表示 | 10/11 (水) |
| ご連絡 タイトルを表示 | 9/9 (±) |
| | |
| ▼ | |
| 選択 (定)内容表示 (定)終了 | |

内容を確認していない「メール」は、「メール(未読)」 と表示されます。

/ 内容を確認する



お知らせの内容が1画面に表示しきれない場合は、[カーソル▲▼]でお知らせの内容をスクロールさせてください。

[戻る]を押す




メール・ボード画面が消えます。

お知らせ

- 本機にB-CAS カードが挿入されていないと、メールは受信できません。
- 放送局から送られてくるメールは31通まで記録されます。31通を超えた場合は、古いメールから自動的に消去されます。
- 地上デジタル放送の場合「放送局が開局します」という趣旨のメールが届く場合がありますが、このメールは広域で送信されているため、他の地域で放送局が開設した場合でも(お住まいの地域で受信できない放送局でも)メールが届く場合があります。この場合、受信設定を消去(初期化)して、チャンネルの初期スキャンや再スキャンを行っても、受信できるチャンネルは増えません。

B-CASカードの情報を見る

デジタル放送の契約内容を問い合わせるときなどに、B-CASカードの種別やIDなどが必要となります。このような場合に、B-CASカードの情報を表示して確認することができます。また、B-CASカードが正しく動作しているかテストすることもできます。




[べんり]を押す



べんりボタンの詳細については「べんりボタンの使いかた」(41ページ)をご覧ください。

2 [カーソル ◀▶] でべんりメニューの2 ページ目を表示し、[カーソル ▲▼] で「カード情報」を選び、[決定] を押す





B-CASカードの情報を確認する

カード情報 カード識別 : BA03

カードID : 1111-2222-3333-4444-5555

グループID:

- 1010-1010/2020-2020 <mark>カードテスト</mark> 3030-3030 (速定)実行 (見る)終了

- カードテストを行う場合は、[決定] を押してください。
- B-CASカードが正常に動作している場合は、「正常に動作しています」と表示されます。
- 正常に動作していない場合は、B-CASカードが本機に正しく挿入されているか確認してください(『接続・設定編』 23ページ)。
- 「グループID」は表示されないことがあります。
- •「カードテスト」の左側に表示されている24ケタの数字は、本機の保守用の番号で、B-CASカード情報ではありません。

[戻る]を押す




カード情報画面が消えます。

お好みのジャンルやキーワードから見たい番組を検索する

デジタル放送の視聴中に、ジャンルやキーワードから 番組を検索できます。特定のジャンルのスポーツやお 好みの番組を見逃したくないときなどに便利です。

あらかじめ設定されている条件で検索する

あらかじめ用意されている映画、ドラマ、スポーツ、音楽の4つのグループには、「映画」、「ドラマ」、「スポーツ」、「音楽」のジャンルがそれぞれ設定されています。対象のジャンルを選ぶだけで、そのジャンルに当てはまる番組が一覧で表示され、そこから見たい番組や録画したい番組を直接選ぶことができます。必要に応じて、ジャンルを追加して分類することもできます(31ページ)。



お知らせ

- 番組表データの受信が完了しないと、かんたん検索はできません。番組表データを完全に受信するには、BS/CSの任意の1局をそれぞれ約10分間視聴し、さらに受信できる地上デジタル放送のすべてのチャンネルをそれぞれ10分以上視聴するか、または156ページの「番組表が表示されない」の処置を行ってください。
- かんたん検索は、「番組情報」の中の「番組タイトル」、 「番組詳細」の情報から検索します。出演者などの情報からは検索できません。


プジタル放送の視聴中に[べんり]を押す



べんりボタンの詳細については「べんりボタンの使いかた」(41ページ)をご覧ください。

[カーソル▲▼]で「かんたん検索」を 選び、[決定]を押す





3 [カーソル ◀▶] でグループを選び、 「カーソル ▲▼] で見たい番組を選ぶ





- ・現在または過去の時間帯の番組を選んで [決定] を押す と、選んでいる番組の番組説明が表示されます。これか ら放送される番組を選んで [決定] を押すと、録画予約 画面が表示されます。
- [緑/アングル]を押すたびに、番組の表示順が日付順、 チャンネル番号順に交互に切り換わります。

4

「戻る」を押す




番組検索画面が消え、元の番組が表示されます。

検索条件を設定する

グループごとにお好みのジャンルやキーワードなどの 検索条件を設定できます。

- ■最大7個までのジャンル・キーワードを設定できます。
- ●あらかじめ検索条件が設定されているグループ(映画、ドラマ、スポーツ、音楽)の設定も自由に変更できます。
- ●検索条件が1つも設定されていないグループ(マイ番組1、マイ番組2)は、検索条件を新たに設定して利用できます。




プジタル放送の視聴中に [べんり] を押す



べんりボタンの詳細については「べんりボタンの使いかた」(41ページ)をご覧ください。

2 [カーソル▲▼] で「かんたん検索」を 選び、[決定] を押す






② [青/DVDメニュー]を押す



番組検索設定画面が表示されます。

•番組説明の表示中でも同様の操作ができます。





| 設定項目 | 内 容 |
|---------|-------------------|
| ジャンル設定 | 検索する番組のジャンルをメイン |
| (32ページ) | ジャンルおよびサブジャンルから設 |
| | 定します。 |
| キーワード設定 | 現在選ばれている番組名および番組 |
| (33ページ) | 説明から任意の部分を選び、キー |
| | ワードとして設定します。 |
| キーワード | 番組を検索するためのキーワードを |
| 入力・編集 | 入力または変更します。 |
| (33ページ) | |
| 検索方法設定 | 設定されたジャンルおよびキーワー |
| (34ページ) | ドのすべてを含む番組を検索するか、 |
| | いずれかを含む番組を検索するかを |
| | 設定します。 |
| 検索範囲設定 | 検索する放送種類、放送サービス、 |
| (34ページ) | 期間を設定します。 |
| グループ名変更 | 各グループの名前を変更します。 |
| (35ページ) | |
| ジャンル・ | 設定したジャンルおよびキーワード |
| キーワード消去 | を消去します。 |
| (35ページ) | |

5 各項目の設定が終了したら、[カーソル ▲▼]で「設定終了」を選び、[決定]を押す



・番組検索設定画面が消え、番組検索 画面に戻ります。


番組検索画面には、設定した条件に該当する番組が表示されます。

・ [戻る] を押しても、番組検索画面に戻ります。

■ジャンルを設定する

- 番組検索設定画面(31ページ、手順4)
 で「ジャンル設定」を選ぶ
- 2 [カーソル ▲▼] でメインジャンルから お好みのジャンルを選び、「決定」を押す





- 選んだジャンルは、画面左側の検索内容欄に追加され、 「*」が表示されます。
- ・ジャンルを絞り込みたい場合は、「カーソル ◀▶]を押してサブジャンルに切り換えてからジャンルを選んでください。
- さらにジャンルを追加設定したい場合は、同様の操作を 繰り返します。

3 ジャンルの設定が終了したら、[戻る] を押す



ジャンル設定画面が消え、番組検索設定 画面に戻ります。

■番組情報からキーワードを設定する


- 番組検索設定画面(31ページ、手順4)
 で「キーワード設定」を選ぶ
- 2 [カーソル ◀▶] で「キーワード設定 開始」を選び、「決定」を押す



番組情報欄にカーソルが表示され、キー ワードを選択できる状態になります。

3 [カーソル▲▼◀▶] でキーワードの開始位置を選び、「決定」を押す





4 [カーソル ▲▼◀▶] でキーワードの終 了位置を選び、[決定] を押す



開始位置と終了位置の間の部分がキー ワードとして設定され、画面左側の検 索内容欄に追加されます。

- さらにキーワードを設定したい場合は、手順2~4を繰り返します。
- ・キーワードは全角10文字まで選択できます。
- 5 キーワードの設定が終了したら、[戻る] を押す



キーワード設定画面が消え、番組検索設定画面に戻ります。

• 入力したキーワードが画面左側の検索内容欄に追加されます。


■キーワードを入力する

1 番組検索設定画面(31ページ、手順4) で「キーワード入力・編集」を選ぶ

キーワード入力・編集画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] でキーワード入力欄を 選び、「決定」を押す





- すでに設定されているキーワードを変更したい場合は、 変更したいキーワードの入力欄を選んでください。
- ジャンルは変更できません。
- ② キーワードを入力する

文字の入力方法については、「文字を入力する」 (143ページ) をご覧ください。

入力したキーワードが画面左側の検索内容欄に追加されます。

- さらにキーワードを追加入力したい場合は、手順2~3を 繰り返します。
- 4 キーワードの入力が終了したら、[戻る] を押す



キーワード入力画面が消え、番組検索設定画面に戻ります。

お知らせ

● 入力したキーワードにスペースが含まれる場合は、 正しく検索できないことがあります。このような場合は、番組表のタイトル表示どおりに入力するか、 入力文字数を減らしてから、再度検索してください。


■検索方法を設定する

番組検索設定画面(31ページ、手順4)で「検索方法設定」を選ぶ

検索方法設定画面が表示されます。

2 [カーソル ▲▼] で検索方法を選び、 [決定] を押す





| 設定項目 | 内容 |
|---------|--|
| すべてを含む | 設定されたキーワードおよびジャン ルをすべて含む番組を検索します (AND検索)。 |
| いずれかを含む | 設定されたキーワードまたはジャン ルのいずれかを含む番組を検索しま す(OR検索)。 |

検索方法の設定が終了したら、「戻る」 を押す



検索方法設定画面が消え、番組検索設定 画面に戻ります。

■検索範囲を設定する

番組検索設定画面(31ページ、手順4)で「検索範囲設定」を選ぶ

検索範囲設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼◀▶] で項目を選び、 [決定] を押す



「放送」および「サービス」は、複数の項目を選ぶことができます。[決定]を押すたびに選択(図)と解除(□)が切り換わります。

「期間」は、1つだけ選ぶことができます。項目を選ぶと□が■に変わります。



3 検索範囲の設定が終了したら、「戻る」 を押す



検索範囲設定画面が消え、番組検索設定 画面に戻ります。


■グループ名を変更する

番組検索設定画面(31ページ、手順4)
で「グループ名変更」を選ぶ

グループ名変更画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼] でお好みの名前を選び、[決定] を押す





- グループ名を変更し直したい場合は、同様の操作を繰り返します。
- 3 グループ名の変更が終了したら、[戻る] を押す



グループ名変更画面が消え、番組検索設 定画面に戻ります。

- ■設定したジャンルまたはキーワード を消去する
- 番組検索設定画面(31ページ、手順4)
 で「ジャンル・キーワード消去」を選ぶ
 ジャンル・キーワード消去画面が表示されます。
- 2 [カーソル▲▼] で消去するジャンルまたはキーワードを選び、[決定] を押す





- 選んだジャンルまたはキーワードの右側に「消去する」 と表示されます。
- さらにジャンルまたはキーワードを消去したい場合は、 同様の操作を繰り返します。
- •もう一度〔決定〕を押すと、消去が取り消されます。
- 3 [カーソル▲▼]で「消去実行」を選び、[決定]を押す




ジャンル・キーワード消去画面が消え、 番組検索設定画面に戻ります。

有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する

ペイ・パー・ビューを購入する

BS、CSデジタル放送には、無料と有料の番組があります。さらに有料の番組には、事前に申し込みが必要な契約番組と、画面上で購入できる有料番組(ペイ・パー・ビュー)があります。



■ 番組表 (22ページ) でペイ・パー・ビューを選び、[決定]を押す



番組購入画面が表示されます。

- 番組購入画面には、購入する番組の金額やコピー情報などが表示されます。
- 購入前に数分間番組の内容を見ることができる番組があります。時間は番組によって異なります。

2 [カーソル ◀▶] で購入項目を選び、 [決定] を押す



| _番組購入_ | 2006年10月1日(日)AM8:20 |
|--------|---|
| | AM10:15 AM11:35 0 放送局名 |
| 番組タイ | トル |
| 視聴購入 | です。視聴には購入操作が必要です : 200円、録画購入: 300円 コピー可、デジタル1回コピー |
| | 見聴購入 録画購入 購入しない |
| ●選択 () |) 決定)実行 |

| 設定項目 | 内容 |
|-------|------------------|
| 購入する | 番組を購入します。ただし、コピー |
| | ガードによって録画できない場合が |
| | あります。 |
| 購入しない | 番組を購入しません。 |
| 視聴購入 | 番組を購入します。番組を見ること |
| | はできますが、コピーガードによっ |
| | て録画できません。 |
| 録画購入 | 番組を購入します。番組を見ること |
| | も、録画することもできます。 |

●表示される購入項目は、番組によって異なります。

[カーソル ◀▶]で「はい」を選び、 [決定]を押す



番組が購入されます。

- 購入しないときは、「いいえ」を選んで[決定]を押しま す。
- 番組を購入した時点で料金が課金されます。番組を見ていなくても料金が請求されますのでご注意ください。

■ コピーガードについて


BS・CS放送番組には、録画できないようにコピーガードがかかっている番組があります。コピーガードがかかっている番組は正常に録画できません。

お知らせ

- 購入した番組を見ているときでも、他の番組に切り 換えたり、購入した番組に戻すことができます。
- 追加購入が必要な場合は、画面の指示に従って操作 してください。
- 購入情報を番組のカスタマーセンターへ送信できなかった場合は、番組を購入できません。そのような場合は、「ペイ・パー・ビューを購入できなかったときは」(37ページ)をご覧になり、購入情報を手動で送信してください。
- ●ペイ・パー・ビュー番組は、放送されていない場合 もあります。

■ペイ・パー・ビューを購入できな かったときは

通常、購入情報は電話回線を通じて購入した番組のカスタマーセンターへ自動的に送信されます。何らかの理由で購入情報を自動送信できなかった場合は、手動で購入情報を送信してください。



お知らせ

● B-CASカードが挿入されていないと、購入情報は送信できません。

| | [設定メニュー] を押す



機能設定画面が表示されます。

2 [カーソル▲▼]で「外部設定」を選び、 [決定]を押す



外部設定メニューが表示されます。

3 [カーソル▲▼]で「電話回線」を選び、[決定]を押す



4 [カーソル ▲▼] で「視聴履歴送信」を 選び、[決定] を押す

②選択 ①決定 ①戻る



- ・購入情報が送信され、外部設定メニュー画面に戻ります。 購入情報の送信が終了するまで約1分かかります。
- 購入情報の送信が終了すると、メールが送られてきます。 内容を確認してください(28ページ)。


[] [設定メニュー] を押す



機能設定画面が消えます。

ペイ・パー・ビューの情報を確認する

チャンネルや料金など、購入したペイ・パー・ビューの情報を10番組まで確認することができます。



| [べんり]を押す



べんりボタンの詳細については「べんりボタンの使いかた」(41ページ)をご覧ください。

2 [カーソル ◀▶] でべんりメニューの2 ページ目を表示し、[カーソル ▲▼] で「利用状況」を選び、[決定] を押す





3 ペイ・パー・ビューの情報を確認する



•情報を消去する場合は、[赤/トップメニュー]を押し、 「はい」を選んで[決定]を押してください。すべての情報 が消去されます。

/ [戻る]を押す



利用状況画面が消えます。


お知らせ

- 利用状況画面に表示される料金は、実際に請求される金額と異なる場合があります。
- 消去した情報は元に戻すことができませんのでご注 意ください。

おしえてボタンの使いかた

おしえてボタンとは

[おしえてボタン]を押すと、「録る」「見る」「残す」 「消す」といった基本的な使い方が簡単にわかるガイ ドが表示されます。使い方に迷った時などに便利な機 能です。




📊 [おしえてボタン] を押す



2 [カーソル▲▼]で「録る」、「見る」、「残す」、「消す」のいずれかを選び、 「決定」を押す




選んだ機能の詳細項目が表示されます。



表示されるメッセージを参考にしながら、[カーソル ▲▼] で使いたい項目を選び、[決定]を押す





選んだ機能を実行する画面が表示されます。

⚠ [戻る]を押す



通常画面に戻ります。


お知らせ

●録画・ダビング中には、[おしえてボタン] で選択できない項目もあります。

メニューの内容

■録画予約がしたいとき


「録る」を選びます。



| 設定項目 | 内容 |
|-----------|---|
| 番組表から予約する | デジタル放送の番組表から番組を 選び、録画を予約できます。各種 設定メニューの「放送時間変更対 応」を「する」に設定すると、野 球など、延長があっても追従して くれます(61ページ)。 |
| Gコード予約をする | 新聞などの番組表に記載されているGコード番号を入力し、アナログ放送の番組を録画予約できます(63ページ)。 |

■録画した番組が見たいとき


「見る」を選びます。



| 設定項目 | 内容 |
|---------|--|
| 番組名から探す | HDDに録画された番組を再生できます。番組名やジャンル、ユーザーなどに分類して検索できるワケ録ナビ画面から番組を選び、再生できます(85ページ)。 |
| 日付から探す | HDDやDVDに録画された番組を再生できます。すべての録画番組が日付順にサムネイルまたは一覧表示されるディスクナビゲーション画面から録画番組を選び、再生できます(90ページ)。 |
| DVDを見る | DVDを挿入してください。[決定] を押すとメニューが消えます(19、 81ページ)。 |

■DVDに残したいとき


「残す」を選びます。



| 設定項目 | 内容 |
|--------------------|--|
| DVDへダビング/ ムーブする | 録画用のDVDを挿入すると、HDD に録画された番組をDVDにダビング または移動できます(113ページ)。 |

■いらない番組や予約を消したいとき

「消す」を選びます。




| 設定項目 | 内容 |
|-----------|---|
| 予約内容を消す | 予約確認画面で不要な予約内容を 選んで消すことができます(78 ページ)。 |
| 録画番組を消す | 不要な番組を選んで、ゴミ箱に移動することができます。ゴミ箱に移動した録画番組は、ゴミ箱を空にするまでHDDからは消えません(122ページ)。 |
| 番組をまとめて消す | ワケ録ナビ画面でフォルダを選ぶと、そのフォルダ内のすべての録画番組をゴミ箱に移動できます(120ページ)。ゴミ箱に移動した録画番組は、ゴミ箱を空にするまでHDDからは消えません(122ページ)。 |
| ゴミ箱を空にする | ゴミ箱に移動した録画番組を消去 できます。[決定]を押すとゴミ箱 画面を表示します。赤ボタンでゴ ミ箱の中の録画番組をすべて消去 できます(122ページ)。 |

べんりボタンの使いかた

べんりメニューの選びかた

本機を使用中に [べんり] を押すと、使用状況にあった便利な機能が一覧表示され、簡単に実行できます。例えば、番組の視聴中や録画番組の再生中、ディスクナビゲーション画面表示中、ワケ録ナビ画面表示中に使うことができます。



▋ [べんり] を押す



べんりメニューが表示されます。

• 表示されるメニューは使用状況によって異なります。

2 [カーソル▲▼◀▶]で項目を選び、[決定]を押す





選んだ項目が実行されます。

- べんりメニューが複数ページあるときは、[カーソル ◀▶]でページが切り換わります。
- グレー表示の項目は、選べません。

🧿 操作が終了したら、[戻る] を押す



べんりメニューが消えます。

べんりメニューの内容

■基本的なべんりメニュー

● 1ページ目

| べんり | 1/2 |
|-----------------------|-----|
| ☆ 自動録画 | |
| ♥ かんたん検索 | |
| ディスク管理 | |
| ♥ ブレイリスト | |
| ♥ VR静止画 | |
| Ø サービ | て切換 |
| ☆ 番組訓 | 朔 |
| ゴミ箱 | |
| ②選択 ○ページ切換 決定 | |

| 設定項目 | 内容 |
|--------------|--------------------------|
| 自動録画 | ジャンルやキーワードからデジタ |
| (74ページ) | ル放送の番組を自動録画します。 |
| かんたん検索 | ジャンルやキーワードからデジタ |
| (30ページ) | ル放送の番組を検索します。 |
| ディスク管理 | ディスクトレイに入っているディ |
| (140ページ) | スクのタイトル入力やプロテクト、 |
| | フォーマット、ファイナライズを |
| | 行います。 |
| プレイリスト | 録画した番組からお好みの場面を |
| (133ページ) | 集めて、プレイリストを作成しま |
| | す。 |
| VR静止画 | 日立DVDカメラでDVD-RAMに記 |
| (104ページ) | 録されている静止画をテレビ画面 |
| | に表示します。 |
| サービス切換 | デジタル放送で放送するサービス |
| (21ページ) | を、「テレビ放送」、「ラジオ放送」、 |
| | 「データ放送」の3種類から選びます。 |
| 番組説明 | 現在見ているデジタル放送番組の |
| (27ページ) | 情報を表示します。 |
| ゴミ箱 | ゴミ箱画面を表示します。 |
| (121、122ページ) | |

● 2ページ目



| 設定項目 | 内容 |
|-------------------|-----------------------|
| 写真を見る | SDメモリーカードに記録されている |
| (105ページ) | 静止画をテレビ画面に表示します。 |
| メール・ボード | デジタル放送の放送局から送られ |
| (28ページ) | てくるメールやボード(お知らせ) |
| | を表示します。 |
| カード情報 | B-CASカードの情報を表示します。 |
| (29ページ) | また、B-CASカードが正しく動作 |
| | しているかどうかテストすること |
| | もできます。 |
| 利用状況 | 有料番組の利用状況を確認します。 |
| (38ページ) | |
| ダビング中止 | 実行中のダビングを中止します。 |
| (114、116ページ) | |
| 予約録画中止 | 実行中の予約録画を中止します。 |
| (71ページ) | |
| i.LINK操作 | i.LINKコードで接続したi.LINK対 |
| (DV-DH1000S/500S) | 応機器などを本機で操作します。 |
| (58、117~119 | |
| ページ) | |

■ディスクナビゲーション画面表示中 のべんりメニュー

| べんり(編集) | |
|-----------|--|
| ♥ ダビング | |
| ☆ 部分消去 | |
| ☆ 番組分割 | |
| ☆ チャプター作成 | |
| ☆ チャブター一覧 | |
| →タイトル編集 | |
| ♥ プロテクト | |
| | |
| ②選択 決定 | |


| 設定項目 | 内容 |
|---------------------|--|
| ダビング (112ページ) | HDDからDVDへ、DVDからHDD へ、HDDからi.LINKへ、録画した番 組をダビング(またはムーブ)します。 |
| 部分消去 (130ページ) | 録画した番組の不要な部分を消去 します。 |
| 番組分割 (124ページ) | 録画した番組をお好みの場所で2つ に分割します。 |
| チャプター作成 (126ページ) | 録画した番組にチャプターを作成 したり、チャプターポイントを消 去したり、選択したチャプターを 再生時にスキップさせたりします。 |
| チャプター一覧 (129ページ) | 各チャプターの先頭の場面を一覧で表示できます。チャプターを再生したり、不要なチャプターを消去したり、選択したチャプターを再生時にスキップさせたりします。 |
| タイトル編集 (138ページ) | 録画した番組のタイトルを編集し ます。 |
| プロテクト (139ページ) | 録画した番組を消去できないよう にプロテクト(保護)します。 プロテクトされている番組を選んだ 場合は、プロテクトを解除します。 |

■ワケ録ナビ画面表示中のべんりメニュー (サムネイル選択時)

| べんり(編集) |
|-----------------------------|
| ♥ ダビング |
| ☆ 部分消去 |
| ☆ 番組分割 |
| ☆ チャプター作成 |
| タイトル編集 |
| ♥ プロテクト |
| ☆ フォルダ移動 |
| |
|) 謝釈 (決定) |

| 設定項目 | 内容 |
|----------|----------------------|
| ダビング | HDDからDVDへ、DVDからHDD |
| (112ページ) | へ、HDDからi.LINKへ、録画した番 |
| | 組をダビング(またはムーブ)します。 |
| 部分消去 | 録画した番組の不要な部分を消去 |
| (130ページ) | します。 |
| 番組分割 | 録画した番組をお好みの場所で2つ |
| (124ページ) | に分割します。 |
| チャプター作成 | 録画した番組をチャプターで分割 |
| (126ページ) | し、不要なチャプターを消去した |
| | り、選択したチャプターを再生時 |
| | にスキップさせたり、プレイリス |
| | トに登録したりします。 |
| タイトル編集 | 録画した番組のタイトルを編集し |
| (138ページ) | ます。 |
| プロテクト | 録画した番組を消去できないよう |
| (139ページ) | にプロテクト(保護)します。 |
| | プロテクトされている番組を選んだ |
| | 場合は、プロテクトを解除します。 |
| フォルダ移動 | 録画した番組を別のフォルダに移 |
| (88ページ) | 動します。 |

■ワケ録ナビ画面表示中のべんりメニュー (サブフォルダ選択時)



| 設定項目 | 内容 |
|--------------------|--|
| プロテクト (139ページ) | フォルダの中にプロテクト(保護) されていない録画番組が1つでもある場合は、フォルダの中の録画番 組を、すべて消去できないように まとめてプロテクトします。 選んだフォルダ内の録画番組がす べてプロテクトされている場合は、 まとめてプロテクトを解除します。 |
| フォルダ名編集 (89ページ) | フォルダの名前を変更します。 |

■番組再生中のべんりメニュー (HDDに録画した番組)

| | ſ |
|---------------|---|
| べんり | |
| ♥ タイムナビ | |
| 一 番組説明 | |
| ☆ ダビング中止 | |
| ☆ 予約録画中止 | |
| | |
| | |
| | |
| ②選択 (決定) | |

| 設定項目 | 内容 |
|------------------------|---|
| タイムナビ (84ページ) | 録画した番組の再生中に見たい場 面の時刻を選び、そこから再生を 始めます。 |
| 番組説明 (27ページ) | 現在再生しているデジタル放送番 組の情報を表示します。 |
| ダビング中止 (114、116ページ) | 実行中のダビングを中止します。 |
| 予約録画中止 (71ページ) | 実行中の予約録画を中止します。 |

■CD再生中のべんりメニュー

| べんり | |
|----------|--|
| ──曲リピート | |
| | |
| | |
| | |
| ②選択 (決定) | |

| 設定項目 | 内容 |
|--------------------|--------------------------------|
| 全曲リピート (101ページ) | CDに記録されているすべての曲を 繰り返し再生します。 |
| ー曲リピート (101ページ) | 再生中の曲だけを繰り返し再生し ます。 |

■チャプター一覧画面表示中の べんりメニュー

| べんり | | | |
|----------|---|--|--|
| べんり | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ②選択 (決定) | - | | |

| 設定項目 | 内容 |
|------------------|----------------------|
| リピート (127ページ) | 選択したチャプターを繰り返し再生します。 |

■DVDビデオ再生中のべんりメニュー

| べんり | |
|------------|--|
| ☆ タイトルリピート | |
| チャブタリピート | |
| ♥ アングル | |
| ☆ タイトル選択 | |
| ⊕ DVDメニュー | |
| | |
| | |
| | |
| ②選択 決定 | |

| 設定項目 | 内容 |
|------------|------------------|
| タイトルリピート | タイトル単位で繰り返し再生しま |
| (101ページ) | す。 |
| チャプタリピート | チャプター単位で繰り返し再生し |
| (101ページ) | ます。 |
| アングル | 複数の方向から映像を記録した |
| (100ページ) | ディスクの場合、最大9アングルま |
| | でカメラアングルを切り換えるこ |
| | とができます。 |
| タイトル選択 | タイトル番号を指定して再生しま |
| (99ページ) | す。 |
| DVDメニュー | DVDビデオのディスクメニューを |
| (15、99ページ) | 表示して、さまざまな操作を行い |
| | ます。 |

■プレイリスト一覧画面表示中の べんりメニュー

| べんり | |
|-------------|--|
| ダビング | |
| ☆ チャプター一覧 | |
| ♀ タイトル編集 | |
| ҈ リピート | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ②選択 (決定) | |

| 設定項目 | 内容 |
|--------------|-------------------------------|
| ダビング | HDDからDVDへ、DVDからHDD |
| (112ページ) | へ、録画した番組をダビング(ま たはムーブ)します。 |
| チャプター一覧 | ろう |
| (129ページ) | で表示できます。 |
| タイトル編集 | 録画した番組のタイトルを編集し |
| (138ページ) | ます。 |
| リピート | 選択したプレイリストを繰り返し |
| (135ページ) | 再生します。 |